IDENTIFICAÇÃO
Proprietário:
Endereço
N°
Telefone
CidadeUF
CEP
Modelo da Máquina
Número de Série
Ano de Fabricação
Nota Fiscal N°
Data/
Distribuidor Autorizado



CERTIFICADO DE GARANTIA

- 1. JUSTINO DE MORAIS, IRMÃOS S/A JUMIL, garante que os implementos agrícolas e respectivas peças, de sua fabricação, aqui denominados simplesmente PRODUTO, estão livres de defeitos, tanto na sua construção como na qualidade do material.
- 2. As questões relativas à concessão da Garantia serão reguladas segundo os seguintes princípios:
- 2.1. A Garantia constante deste Certificado será válida:
- a) pelo prazo de 6 (seis) meses, contado da data da efetiva entrega do **PRODUTO** ao consumidor agropecuarista;
- b) somente para o **PRODUTO** que for adquirido, novo, pelo consumidor agropecuarista, diretamente do Revendedor ou da *JUMIL*, ressalvado o disposto no item 2.3.
- 2.2. Ressalvada a hipótese do subitem seguinte, a Garantia ao consumidor agropecuarista será prestada por intermédio do Revendedor da *JUMIL*,
- 2.3. Se o **PRODUTO** for vendido a consumidor agropecuarista, por revendedor que não seja Revendedor da **JUMIL**, o direito à Garantia subsistirá, devendo, neste caso, ser exercido diretamente perante a **JUMIL**, nos termos deste Certificado.
- 2.4. A Garantia não será concedida se qualquer dano no **PRODUTO** ou no seu desempenho for causado por:
- a) negligência, imprudência ou imperícia do seu operador;
- b) inobservância das instruções e recomendações de uso e cuidados de manutenção, contidos no Manual de Instruções.
- 2.5. Igualmente, a Garantia não será concedida se o **PRODUTO**, após a venda, vier a sofrer qualquer transformação ou modificação, ou se for alterada a finalidade a que se destina o **PRODUTO**.
- 2.6. O **PRODUTO** trocado ou substituído ao abrigo desta Garantia será de propriedade da **JUMIL**, devendo ser -lhe entregue, cumpridas as exigências legais aplicáveis.
- 2.7. Em cumprimento de sua política de constante evolução, a **JUMIL** submete, permanentemente, os seus produtos a melhoramentos ou modificações, sem que isso constitua obrigação para a **JUMIL** de fazer o mesmo em produtos ou modelos anteriormente vendidos.
- 2.8. A **JUMIL** não será responsável por indenização de qualquer prejuízo de colheita, decorrente de regulagem inadequada de dispositivos do produto, relativos à distribuição de semente ou de adubo.



ÍNDICE

1	- INTRODUÇÃO	
2	- APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	6
3	- NORMAS DE SEGURANÇA	7
4	- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	11
5	- OPCIONAIS	
5.1	- DISCOS OPCIONAIS	15
6	- COMPOSIÇÃO DO PRODUTO	
6.1	- PLANTIO DIRETO OU CONVENCIONAL	
6.1.1	- DISCO DE CORTE DO PLANTIO DIRETO	
6.2	- APLICADORES DE FERTILIZANTES	
6.2.1	- DISCO DUPLO DESENCONTRADO DE FERTILIZANTES	
6.2.2	- SULCADOR PROFUNDO ESCAMOTEÁVEL	
6.3	- DISCO DUPLO SEMEADOR	19
6.4	- APLICAÇÃO DO ADUBO E DA SEMENTE	19
6.5	- DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES	19
6.6	- MARCADORES DE LINHA	
6.7	- RODAGEM	20
6.7.1	- PRESSÃO DAS RODAS SOBRE O SOLO	
6.8	- CALÇO DE REGULAGEM CURSO CILINDRO HIDRAULICO	
7	- COMPONENTES QUE ACOMPANHAM	
8	- MONTAGEM DO PRODUTO	
8.1	- MONTAGEM DA TURBINA	
8.2	- MONTAGEM DO TUBO DE ASPIRAÇÃO	
9	- PREPARO PARA O USO	23
9.1	- ACOPLAMENTO DA MÁQUINA AO TRATOR	
9.2	- ACIONAMENTO DA TURBINA	
9.2.1	- CARDAN HOMOCINÉTICO	
9.2.1.1	- ESPECIFICAÇÕES DO CARDAN	
9.2.1.2	- ÂNGULO MÁXIMO DAS JUNTAS	
9.2.1.3	- LUBRIFICAÇÃO	
9.2.1.4	- ENGATE DO EIXO CARDAN	
9.2.1.5	- PINO DE ENGATE RÁPIDO	
9.2.1.6	- REGULAGEM DE COMPRIMENTO	
9.2.2	- CORRENTES	
10	- REGULAGENS	
10.1	- CÂMBIO	
10.2	- REGULAGEM DE PROF. COLOCAÇÃO DE ADUBO E SEMENTE	
10.2.1	- HASTES DE MOLAS DUPLAS	
10.2.2	- CONTROLE DE PROFUNDIDADE DAS SEMENTES	
10.3	- NIVELAMENTO DA MÁQUINA	37
10.4	- COMPACTAÇÃO E COBERTURA DAS SEMENTES	
10.5	- REGULAGEM DO MARCADOR DE LINHA	
10.6	- MONTAGEM DAS BARRAS ESTABILIZADORAS	
10.7	- DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES	
10.7.1	- CÁLCULO PARA DETERM. DA QUANT. DISTR. DE ADUBO	41

Manual de Instruções **JM2680 PD**

7		
J	U/TT	Ц

10.8	- DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	47
10.8.1	- SELETOR	47
10.8.2	- CORPO DO DISTRIBUIDOR	47
10.8.2.1	- INSERTO DE APOIO DO DISCO	48
10.8.3	- TAMPA DO DISTRIBUIDOR	
10.8.4	- REGULAGENS NA DISTRIBUIÇÃO	50
10.8.5	- TROCA DOS DISCOS PARA SEMENTE	51
10.8.6	- REGULAGEM DA QUANTIDADE DE SEMENTES	52
10.9	- ESQUEMA DE MONTAGEM E ESPAÇAMENTO	54
11	- OPERAÇÃO	78
11.1	- PREPARAÇÃO DO TRATOR	78
11.2	- VELOCIDADE DE TRABALHO	79
12	- MANUTENÇÃO	80
12.1	- LIMPEZA GERAL DO IMPLEMENTO	80
12.2	- CUIDADOS COM OS PNEUS	
12.3	- TENSÃO DAS CORRENTES	82
12.4	- LUBRIFICAÇÃO	
12.4.1	- SIMBOLOGÍA DE LUBRIICAÇÃO	83
12.4.2	- TABELA DE DISTRIBUIÇÃO	
13	- INCIDENTES, POSSÍVEIS CAUSAS E SOLUÇÕES	

1 - INTRODUÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir o implemento fabricado com o que há de mais moderno em tecnologia e eficiência no mercado, garantido pela consagrada marca JUMIL.

Este manual tem o objetivo de orientá-lo no manejo correto de uso para que possa obter o melhor desempenho e vantagens que o equipamento possui. Por esta razão, recomenda-se proceder a sua leitura atenta antes de começar a usar o equipamento.

Mantenha-o sempre em local seguro, a fim de ser facilmente consultado.

A JUMIL e sua rede de revendedores estarão sempre à sua disposição para esclarecimentos e orientações técnicas necessárias do seu equipamento.

Fone: (16)3660-1000 Fax: (16)3660-1116 www.jumil.com.br

2 - APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

A Exacta air JM2680PD Jumil pode ser montada com até 7 linhas, dependendo do espaçamento entre linhas que for utilizado. O sistema de distribuição de adubo é por rosca sem fim, com depósitos basculantes de fertilzantes em polietileno com suportes galvanizados, unidades de distribuição de adubo através de discos duplos desencontrados ou paralelos, compactadores flutuantes para cobertura de sementes, controlador de profundidade flutuantes e independentes e sistema de distribuição e seleção de sementes pneumático, à vácuo (pressão negativa). Sistema de câmbio em bloco para distribuição de sementes e de fertilizantes, garantindo regulagens rápidas e eficientes.

A Plantadora Adubadora EXACTA air 2680 PD *Jumil*, surgiu através da coleta de informações dos produtores de todo país e América do Sul. Nossas áreas de Pesquisa e Desenvolvimento, Engenharia de Produtos e de Processos, utilizaram as mas modernas técnicas de projeto e analise estrutural. Com estas poderosas estações de trabalho, em uma visão global a *Jumil* idealizou este novo implemento padronizado TOP (Tecnologia para Otimização do Plantio). A partir de agora, todo CLIENTE *Jumil* terá em suas máguinas o que há de melhor.

Aqualidade e tradição da *Jumil* aliada aos conhecimentos tecnológicos de ponta, proporciona ao agricultor o que a há de mais moderno no sistema de plantio do mundo, buscando atender as suas necessidades, quanto a robustez, simplicidade de operação e precisão no plantio.

Após vários testes com agricultores das mais diversas regiões, temos a certeza que de que este produto único, irá atender suas expectativas, pois a **EXACTA Air** é a PRECISÃO com a SIMPLICIDADE que você esperava há tanto tempo.

Como é um equipamento que alia alta qualidade e tecnologia, é necessário que utilize este manual, para obter seu mais alto desempenho, através de suas regulagens e manunteção.

Em caso de dúvida, consulte nossos serviços técnicos pelo telefone (0xx16) 660-1061, fax (0xx16) 660-1116, ou visite nosso website www.jumil. com.br .

A jumil e sua revenda estarão à sua disposição para um apoio permanente junto a **EXACTA Air**.

VOCÊ é o incentivo para buscarmos sempre o aprimoramento contínuo.

3 - NORMAS DE SEGURANÇA

O manejo incorreto deste equipamento pode resultar em acidentes graves ou fatais. Antes de colocar o implemento em movimento, leia cuidadosamente as instruções contidas neste manual e também no manual do trator. Certifique-se de que a pessoa responsável pela operação esteja instruída quanto ao manejo correto e seguro, se leu e entendeu as recomendações do manual referente a esta máquina. Principalmente, que esteja munida de todos os EPI's - Equipamentos de Proteção Individual necessários para a sua segurança.

Notas importantes:

- Gerais:
- 1) Toda a máquina e/ou equipamento deve ser utilizado unicamente para os fins concebidos, segundo as especificações técnicas contidas no manual:
- 2) Os manuais das máquinas, equipamentos e implementos devem ser mantidos no estabelecimento, devendo o empregador dar conhecimento aos operadores do seu conteúdo e disponibilizá-los sempre que necessário;
- 3) Não funcione o equipamento dentro de ambientes fechados e sem ventilação. Os gases liberados pelo motor do trator são altamente nocivos à saúde:
- 4) Somente operadores capacitados e qualificados deverão estar aptos a operar máquinas e equipamentos agrícolas, em hipótese alguma permitir que menores de idade o faça;
- 5) Só devem ser utilizadas máquinas, equipamentos e implementos cujas transmissões de força estejam protegidas;
- 6) Nunca realize conserto ou manutenção sob a máquina suspensa apenas pelo sistema hidráulico. Certifique-se de que ela esteja perfeitamente calçada e completamente imóvel;
- 7) Os protetores de transmissões ou articulações removíveis só podem ser retirados para execução de limpeza, lubrificação, reparo e ajuste, ao fim dos quais deve ser, obrigatoriamente, recolocados. É vedada a execução de serviços de limpeza, de lubrificação, de abastecimento e de manutenção com as máquinas, equipamentos e implementos em funcionamento, salvo se o movimento for indispensável à realização dessas operações, quando deverão ser tomadas medidas especiais de proteção e sinalização contra acidentes de trabalho:
- 8) É proibido, em qualquer circunstância, o transporte de pessoas em máquinas e equipamentos motorizados e nos seus implementos acoplados;

- 9) Não use roupas soltas ou muito folgadas, para evitar que se enrosquem nas saliências e partes móveis da máquina (eixo cardan, correias, correntes ou engrenagens em movimento);
- 10) Ao acoplar e desacoplar o equipamento, faça uso de EPI(s) adequados (luvas de proteção);
- 11) Ao colocar o equipamento em movimento, após cada reparo, certifique-se de que as peças estão bem fixas e todas as partes das máquinas estão movimentando adequadamente, principalmente aquelas que foram reparadas. Certifique-se também de que não há ninguém próximo ao equipamento e que não foram esquecidas ferramentas sob, sobre ou dentro do mesmo:
 - 12) Mantenha livres os locais de transmissões em geral;
- 13) Mantenha crianças, animais e espectadores a uma distância segura nunca permita que alguém caminhe acompanhando atrás, ao lado ou a frente do equipamento em movimento;
- 14) Utilize velocidade adequada com as condições do terreno ou dos caminhos a percorrer, cuidado com os terrenos irregulares e diminua a velocidade nas curvas:
- 15) Verifique com atenção a largura de transporte em locais estreitos:
- 16) Ao transitar com a máquina em estradas, deverão ser observadas as leis / norma do Estado consultar a CIRETRAN ou a Polícia Rodoviária Estadual/Federal;
- 17) Tenha o completo conhecimento do terreno antes de iniciar o trabalho. Faça a demarcação de locais perigosos ou de obstáculos;
- 18) Ao erguer e abaixar o equipamento observe se não há pessoas ou animais próximos;
- 19) Toda vez que desengatar o equipamento, faça-o com os EPI(s) adequados e em local plano e firme. Certifique-se que o mesmo esteja devidamente apoiado.
- 20) Quando o equipamento for acionado através da tomada de força do trator, certifique-se de que o eixo cardan esteja bem engatado e travado. Nunca utilize eixo cardan que esteja desprovido da capa de proteção;

- Especificas:

- 1) Tenha atenção ao se aproximar dos discos de corte e das partes articuláveis do equipamento
- 2) Atenção para que não haja nenhuma pessoa ou animal próximo ao equipamento quando fizer o acionamento dos marcadores de linha.
- 3) Ao transitar com o equipamento em estradas, faça-o com os braços dos marcadores de linhas levantados, fixos e com os discos voltados para o interior.



- 4) O acesso e a permanência de pessoas nas plataformas de abastecimento só poderão ser feitos com o equipamento parado.
- 5) Para acessar a plataforma de abastecimento da plantadeira, faça uso do estribo e dos corrimões.
- 7) Não suba na plantadeira e não permita que ninguém o faça enquanto estiver desengatada do trator.
- 8) Durante o plantio, evite tocar as sementes tratadas sem proteção das mãos, caso o faça, lave-as com bastante água e sabão.
- 9) Não chegue próximo à turbina da plantadeira quando a mesma estiver em funcionamento.

Equipamentos de Proteção Individual:

De acordo com a necessidade de cada atividade, o trabalhador deve fazer uso dos seguintes equipamentos de proteção individual:

- 1) Proteção da cabeça, olhos e face: chapéu ou outra proteção contra o sol, chuva e salpicos;
- 2) Óculos de Segurança contra lesões provenientes do impacto de partículas e radiações luminosas intensas
- 3) Proteção Auditiva para as atividades com níveis de ruído prejudiciais à saúde.
- 4) Respiradores para atividades com produtos químicos, tais como adubo, poeiras incomodas, etc.
- 5) Proteção dos membros superiores, com luvas para as atividades de engatar ou desengatar o equipamento, bem como no manuseio de objetos escoriantes ou vegetais, abrasivos, cortantes ou perfurantes;
 - 6) Proteção dos membros inferiores:
- a) Botas impermeáveis e antiderrapantes para trabalhos em terrenos úmidos, lamacentos e encharcados;
- b) Botas com biqueira reforçada para trabalhos em que haja perigo de queda de materiais e objetos pesados.
- c) Botas com cano longo ou perneiras para atividades de riscos de ataques de animais peçonhentos.

Cabe ao Trabalhador usar os EPI's - Equipamentos de Proteção Individual indicados para finalidades a que se destinarem a zelar pela sua conservação.

OBS: Todos os EPI's comprados devem possuir CA (Certificado de Aprovação), expedido pelo MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, com prazo de validade em vigência.

Transporte sobre Caminhão/Carreta

- 1) O transporte por longa distância deve ser feito sobre caminhão, carreta, etc..., seguindo estas instruções de segurança:
- a) Use guinchos ou rampas adequadas para carregar e descarregar a máquina. Não efetue carregamento em barrancos, pois podem ocorrer acidentes graves;
 - b) Calce adequadamente o equipamento;
- c) Utilize amarras (cabos, correntes, cordas, etc), em quantidade suficiente para imobilizar o equipamento durante o transporte;
- d) Verifique as condições da carga após os primeiros 8 a 10 quilômetros de viagem, depois, a cada 80 a 100 quilômetros verifique se as amarras não estão afrouxando. Verifique a carga com mais freqüência em estradas não pavimentadas ou esburacadas;
- e) Esteja sempre atento. Tenha cuidado com a altura de transporte, especialmente sob rede elétrica, viadutos, etc;
- f) Verifique sempre a legislação vigente sobre os limites de altura e largura da carga. Se necessário utilize bandeiras, luzes e refletores para alertar outros motoristas.

ATENÇÃO SR. PROPRIETÁRIO

Verificar e cumprir atentamente o disposto na NR 31 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura (Portaria nº 86, de 03/03/05 - DOU de 04/03/05), que tem por objetivo estabelecer os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura com a segurança e saúde e meio ambiente do trabalho.



4 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

						4				
Espaçamentos		Largura	Ca	pacidade d Depositos	Capacidade dos Depositos		Peso Máquina	Nmero	Nmero Potência	Δ.
(mm)		Otill (mm)	Adubo	oq	Sementes	tes	Vazia	de Podas	DISCO	Haste
		()	Litros	kg	itros kg Litros kg	kg	(kg)			
800, 850, 900 e 950	0, 900				220		2070			
650, 700 e 760	e 760	0		4	275		2220	S	1	Ġ
400, 450, 500, 550 e 600	o, 500, 600	coos	5	040	330		2370	0	0	0
400, 425 e 450	5 e 450				385		2520			

	- Turbina Acionamento Cardan - 540 rpm
Largu	- Vazão de Adubo na Faixa de 80 a 1400 kg/ha
_ _ _ _	
2.0	Rosca Sem Fim Passo 1" (Opcionalo
Comp	- Distribuidor Adubo: Rosca Sem Fim Passo 2" (Standard),
	- Potência cv Motor Trator (com número máximo de Linhas)

(n	3750	2750	1900
Dimensões (mm)	Comprimento Total	Largura total	Largura

ATENÇÃO

Potência necessária para o trabalho dos equipamentos.


A indicação da potência necessária gera sempre dúvidas por parte dos técnicos e dos clientes.

Deveremos considerar que:

- -A potência do trator deverá ser expressa na barra de tração, ou na TDP.
- -A demanda de potência está condicionada aos fatores de trabalho e no caso de semeadoras e plantadoras, varia de acordo com:
 - -O número de linhas trabalhando:
 - -O tipo de rompedor de solo: disco duplo, fação sulcador;
 - -A profundidade de trabalho;
 - -O tipo de solo;
 - -A umidade do solo;
 - -A velocidade de deslocamento.

Os nossos manuais indicam uma demanda de potência baseada em condições normais de trabalho e que pode ser resumida do seguinte modo:

Ao utilizar o sulcador de adubação profunda deverá adicionar ao valor indicado, no mínimo 3 cv por linha, observando, tipo de solo, umidade, profundidade de trabalho e velocidade.




5 - OPCIONAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27.25.715	KIT MARC. LINHA CR JM2580/2680PD
27.18.770	CONJ DISCO ADUBADOR DIR 15" - DESEN
27.18.842	CONJ DISCO CORTE LISO 17" - DIR
27.18.843	CONJ DISCO CORTE LISO 17" - ESQ
27.18.844	CONJ DISCO CORTE RANHURADO 17" - DIR
27.18.845	CONJ DISCO CORTE RANHURADO 17" - ESQ
27.29.943	CONJ DISCO SEMEADOR DIR 14" - DESENC
27.29.451	CONJ DISCO SEMEADOR DIR 14" - DESENC
27.29.453	CONJ DISCO SEMEADOR 14" - PARAL
27.25.764	CONJ SULCADOR
27.26.210	UNID AVULSA DIR CURTA DDD14" CFLV
27.26.223	UNID AVULSA DIR LONGA DDD14" CFLV
27.26.211	UNID AVULSA ESQ CURTA DDD14" CFLV
27.26.224	UNID AVULSA ESQ LONGA DDD14" CFLV
27.25.420	UNID AV AD DIR PAN DDD-DIR DCL17"
27.25.460	UNID AV AD DIR PAN DDD-DIR DCR17"
27.25.696	UNID AVULSA SULC DIR ADUBO D.C.L
27.25.698	UNID AVULSA SULC DIR ADUBO D.C.R
27.25.421	UNID AV AD ESQ PAN DDD/DIR DCL17"
27.25.461	UNID AV AD ESQ PAN DDD-DIR DCR17"
27.25.697	UNID AVULSA SULC ESQ ADUBO D.C.L
27.25.699	UNID AVULSA SULC ESQ ADUBO D.C.R




5.1 - Discos Opcionais


CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27.29.294	DISCO MILHO 30FSxE1,5xF5,0
27.29.295	DISCO MILHO GRAUDO 30FSxE1,5xF6,0
27.29.301	DISCO FEIJÃO/SOJA 60FSxE1,5xF3,5
27.29.302	DISCO FEIJÃO/SOJA 60FSxE1,5xF4,5
27.29.303	DISCO CEBOLA 75FSxE1,5x1,2
27.29.305	DISCO COLZA 120FSxE1,5x1,2
27.29.493	DISCO ALGODÃO 45FSxE1,5xF3,7
27.29.494	DISCO TOMATE 54FSxE1,5xF1,2
27.29.576	DISCO SOJA 90FSxE1,5xF4,0
27.29.577	DISCO ARROZ 120FSxE1,5x1,8
27.29.613	DISCO SOJA 75FSxE1,5xF4,5
27.29.805	DISCO FEIJÃO JALO 45FSxF6,0
27.29.492	DISCO SORGO/GIRASSOL 45FSxE1,5xF2,5
27.29.292	DISCO MILHO 30FSxE1,5xF3,7
27.29.226	DISCO FEIJÃO 45FSx1,5xF5,0
27.31.093	DISCO ARROZ 240FDxE1,5xF1,5
27.31.091	DISCO ARROZ 240FxE1,5xF1,2
27.29.296	DISCO AMENDOIM 30FSxE1,5xF6,5
27.31.096	DISCO AVEIA 240FDxE1,5xF0,8



6.1 - Plantio direto ou convencional



Sua plantadora efetua o plantio direto ou convencional, sendo que no plantio direto utiliza-se o conjunto de disco de corte (Fig. 001 e 002), e no plantio convencional o mesmo pode ser retirado.



6.1.1 - Disco de corte do plantio direto

A **JM 2680 PD**, possui sistema de disco de corte liso ou ranhurado para o plantio direto (conforme condições do terreno ou opção do agricultor). O disco de corte liso tem maior aptidão de corte e facilidade de penetração, mas em certos terrenos e situações, pode provocar um "espelhamento" das paredes do sulco, o que não acontece com o disco ranhurado. O suporte do disco de corte possui pino que permite o movimento lateral de forma a facilitar o plantio em terrenos com curvas. O mancal possui rolamentos cônicos duplos e protetor de guarda pó e limpa fio do disco de corte.


O braço da unidade adubadora possui um sistema de articulação através do braço do disco de corte e garra de fixação que permite a haste reguladora da mola acompanhar as ondulações e irregularidades do solo.

A regulagem da profundidade de corte é feita através da porca que prende a mola na haste reguladora de profundidade. Ao apertar a porca, está dando mais penetração do disco de corte. Porém, um excesso de pressão na mola poderá dificultar a penetração dos conjuntos de adubo e sementes. Assim, a pressão da mola deverá ser regulada de forma a possibilitar a penetração dos discos de corte. Desse modo, a palha é cortada e feito um ligeiro corte no solo.

6.2 - Aplicadores de fertilizantes

Aaplicação de fertilizantes é feita através de disco duplo desencontrado (Fig. 003) ou sulcador profundo (Fig. 003), conforme as necessidades de plantio ou opção do agricultor.

6.2.1 - Disco duplo desencontrado de fertilizantes




O disco duplo de fertilizantes ("a" Fig. 003) possui no seu interior um condutor de material plástico para adubo, com a finalidade de conduzir o fertilizante na posição ideal para germinação e desenvolvimento da planta. Recomenda-se a limpeza periódica dos mesmos, pois do bom estado dependerá a regularidade da distribuição desejada. É equipado com mancais de lubrificação permanente (banho de óleo) e limpadores individuais nos discos.

6.2.2 - Sulcador profundo escamoteável

O conjunto do sulcador de adubação profunda ("b" Fig. 003) possui sistema de parafuso fusível ("c" Fig. 003) que permite o desarme da bota sulcadora ao encontrar qualquer obstáculo na linha de plantio. O adubo é conduzido para a profundidade desejada através da regulagem permitida pelo condutor de adubo, bastando para isso regulá-lo através do parafuso.

6.3 - Disco duplo semeador

A abertura dos sulcos para a distribuição de sementes é feita através de discos duplos desencontrados (Fig. 004) ou paralelos, de acordo com as condições do solo ou opção do agricultor.




6.4 - Aplicação do adubo e da semente

As unidades semeadoras e adubadoras permitem o posicionamento tanto do disco adubador como do semeador na mesma linha ou até 5 centímetros de distância lateral, permitindo ainda que o adubo seja colocado abaixo da semente em até 10 centímetros deacordo com as especificações do tipo de cultura, para isso, poderá alterar a posição da unidade distribuidora de adubo, relativamente à da semente, assim como alterar a posição do suporte da vareta.

6.5 - Distribuição de Fertilizantes

A vazão de fertilizantes é feita através de roscas condutoras sem fim individuais, sendo as diferentes dosagens obtidas através do sistema de câmbio de distribuição de fertilizantes. Caso não seja utilizada alguma saída, deve-se fechar a adubadora com o tapo ("a" Fig. 005); caso haja



necessidade de se efetuar a troca de espaçamentos conseqüentemente a troca de posições das adubadoras utilize o tapo ("b" Fig. 005).


O seu implemento sai de fábrica com um defletor de adubo ("c" Fig.005) para evitar o escoamento de fertilizantes sem que seja conduzido pela rosca.

Usar o defletor ("c" Fig. 005) somente se houver necessidade.

6.6 - Marcadores de Linha

O uso dos marcadores de linhas é IMPORTANTE E NECESSÁRIO, a fim de que possa fazer um aproveitamento completo do terreno e ao mesmo tempo as plantas possam ficar distribuídas igualmente e assim

poderem usufruir igualmente de todas as condições de solo, elementos nutritivos, luminosidade, etc. Simultaneamente, para que se possam efetuar trabalhos mecânicos na lavoura, há necessidade de dispormos de linhas com espaçamento absolutamente igual, pois caso contrário corremos o risco de danificar as plantas por completo. Além disso, se estivermos com o marcador mal regulado, dando um espaçamento MAIOR, estare-mos colocando MENOR quantidade de plantas por área, com o inerente prejuízo por falta de plantas.



6.7 - Rodagem

A rodagem de acionamento possui os braços mais longos, possibilitando um ganho de altura no levantamento da máquina aos níveis desejados, dispõe de mancais de apoio deslizante, base com mola de compressão e eixo pivotante independente.


A máquina sai de fábrica com a engrenagem Z-15 (15 dentes), montada na rodagem. O acionamento é feito através da engrenagem da rodagem, que aciona a corrente até o eixo da catraca, possuindo ainda esticadores de corrente com guia.

⚠ ATENÇÃO


Não retire a capa protetora da corrente, para evitar que caia terra e restos de cultura na corrente.

6.7.1 - Pressão das Rodas sobre o Solo

A pressão das rodas de acionamento é conseguida através da mola de pressão, evitando com isso a patinação (Fig. 007).



6.8 - Calço de Regulagem Curso Cilindro Hidraulico



O calço de regulagem ("a" Fig. 008), é geralmente utilizado em terrenos leves para aliviar a carga da maquina sobre as unidades de corte, adubadoras e semeadoras.

7 - COMPONENTES QUE ACOMPANHAM

Ao adquirir sua **Plantadora Adubadora JM2680 PD**, confira atentamente os componentes que acompanham a Máquina:

Componentes da caixa de embalagem: CÓDIGO **DESCRIÇÃO** CONJ PECAS EMBAL P/EXP 2580/2680 27.25.653 27.30.700 CARDAN H 1.3/8Z6x1.3/8Z6 CT1250P CONJ TURBINA JM2680 C/SUP 540 rpm 27.26.245 27.18.805 CONJ BANDA COMPACTADORA "V" CONJ DISCO DE MILHO EX 06 PCS 27.30.852 66.67.411 EMBAL SULCADOR JM2580/2680PD 03 PCS 66.67.412 EMBAL SULCADOR JM2580/2680PD 04 PCS EMBAL SULCADOR JM 2580/2680PD 05 PCS 66.67.413 EMBALAGEM CARDAN EXACTA 66.67.417


⚠ ATENÇÃO

Amáquina sai de fábrica semi-montada. Confira os componentes que acompanham a máquina e siga atentamente as orientações de montagem e regulagens antes de efetuar qualquer operação.


8 - MONTAGEM DO PRODUTO

8.1 - Montagem da Turbina


Para montar a turbina, basta colocá-la na posição desejada obedecendo a distancia correta de acoplamento do cardan ou das mangueiras hidráulicas, em seguida fixe a mesma através das algemas (Fig. 009).



8.2 - Montagem do tubo de aspiração



Para facilitar a montagem do tubo de aspiração ("a" Fig. 011), recomendamos passar um pouco de graxa no seu interior (Fig. 010), após ter lubrificado fixe o mesmo no bocal de saída ("b" Fig. 011)através da braçadeira ("c" Fig. 011).



9 - PREPARO PARA O USO

A Plantadora Adubadora **JM2680 PD**, possibilita várias regulagens, para permitir uma distribuição uniforme tanto da semente como do fertilizante. Leia este manual com atenção e siga as instruções. Em caso de dúvida consulte nossos serviços técnicos.


Antes de iniciar o trabalho, efetue um reajuste geral em seu equipamento, verificando se existe algum objeto no interior dos depósitos; caso haja; retire para não danificar os conjuntos distribuidores. Efetue uma lubricação no produto de acordo com as orientações.

Nesta fase, você já deverá ter efetuado o Planejamento da Cultura que vai plantar, e assim já está de posse dos elementos necessários para regular a Máquina de forma a conseguir usufruir tudo quanto ela possa oferecer.

9.1 - Acoplamento da máquina ao trator

Para efetuar o acoplamento da JM2680 PD ao trator proceda da seguinte forme:

Aproxime o trator da maquina, e encaixe o engate do cabeçalho ("a" Fig. 012), na barra de tração do trator ("b" Fig. 012). Caso aconteça da altura não for o suficiente para efetuar o acoplamento, regule o mesmo através do regulador ("a" Fig. 012).



9.2 - Acionamento da turbina

O acionamento é feito através das rodas transportadoras e a turbina é acionada pela TDP através do cardan.

⚠ ATENÇÃO

O trator deverá sempre possuir TDP independente ou embreagem dupla. Se o seu trator possuir apenas TDP com 1000 rpm, deverá solicitar uma turbina para 1000 rpm (opcional)

⚠ ATENÇÃO

A turbina é um componente vital para a sua Exacta air. É robusta, plenamente apropriada ao seu uso, mas necessita de dois cuidados fundamentais para o seu perfeito funcionamento:

- I faça a ligação do movimento da TDP do trator SEMPRE com o motor em regime de marcha lenta, E SÓ APÓS acelere progressivamente até o regime de trabalho 540 ou 1000 rpm na TDP.
- II ANTES de desligar o TDP do trator, REDUZA a aceleração do motor para o regime de marcha lenta.


O não cumprimento dessas recomendações, poderá causar graves danos à transmissão, turbina e correia da mesma.

9.2.1 - Cardan Homocinético

O acionamento da turbina é feito através do eixo de tomada de potência (TDP) do trator que aciona o cardan homocinético (Fig. 047) com junta elástica eliminando vibrações.

Para tratores com TDP de eixo com freio instantâneo, tipo Ford, e ou John deere solicite cardan com giro livre (opcional).


Para tratores com eixo de TDP com 20 ou 21 estrias, solicite os respectivos adaptadores (20x6 ou 21x6) (opcionais).



⚠ ATENÇÃO

Utilizar as transmissões exclusivamente conformere comendado. UTILIZAR SOMENTE O CARDAN CORRETAMENTE PROTEGIDO. MODELO WWE - homocinético, com uma junta de maior ângulo.

9.2.1.1 - Especificações do cardan




- a)- Cardan com ângulo aberto WWE
- 01 Desengate rápido e garfo;
- 02 Garfo duplo (WW);
- 03 Tubos deslizantes internos e externos.
- b)- Proteção do cardan de angulo aberto SD para WWE
- 04 Tubos de proteção interior e exterior;
- 05 Cone de proteção do garfo duplo;
- 06 Cone de proteção;
- 07 Correntes.

ATENÇÃO


Respeitar a rotação da tomada de potência adequada de 540 rpm, a não observação poderá causar danos ao cardan e ao implemento. Se o trator for equipado com TDP de 1000 rpm, devera solicitar a turbina apropriada (opcional).

Série 2280 - 27 HP

Em funcionamento, o eixo cardan não poderá se estender mais que a metade do perfil de sobreposição disponível "Pu", quando totalmente retraído "Lz" (Fig. 014).



9.2.1.2 - Ângulo Máximo das Juntas




Usar a metade do eixo cardan para verificar a articulação e o vão livre do eixo e a corrente, (colocação da corrente ver Fig. 015)


O contato entre o eixo cardan, trator e o implemento e a junta de articulação, maior que 80o pode causar danos (Fig. 015).

9.2.1.3 - Lubrificação

Lubrificar com graxa de boa qualidade antes de começar o trabalho e a cada 8 horas de operação (Fig. 017). Limpar e engraxar o eixo cardan antes de períodos prolongados de não utilização.

Engraxar os tubos internos (Fig. 016).






9.2.1.4 - Engate do Eixo Cardan

Para engatar o eixo cardan na tomada de força do trator (TDP), efetue primeiramente a limpeza do cardan e engraxe o eixo do trator.

9.2.1.5 - Pino de Engate Rápido



Pressione o pino de engate rapido e simultaneamente empurre o eixo cardan no eixo da tomada de potência, até que o pino engate (Fig. 018).

⚠ ATENÇÃO


Verificar se todas as travas estão bem apertadas, antes de começar a trabalhar com o eixo cardan.

9.2.1.6 - Regulagem de comprimento

- 1-Para ajustar o comprimento, prender as metades do eixo próximas uma da outra na posição de trabalho curta, ou seja, com o trator posicionado em cura fechada de 80o em relação a máquina e arca-la;
 - 2-Encurta os tubos protetores interno e externo igualmente;
- 3-Encurtar os perfis deslizantes internos e externos no mesmo comprimento dos tubos protetores;
- 4-Retirar todas as pontas e rebarbas, engraxar os perfis deslizantes. Nenhuma outra mudança poderá ser aplicada ao eixo cardan e a proteção.


ATENÇÃO

Quando mudar o modelo do trator, verifique o comprimento antes de engatar o cardan.



ATENÇÃO


O tamanho do cardan deverá ser verificado e/ou ajustado se necessário, sempre que mudar de modelo e/ou marca de trator. O não cumprimento, poderá causar sérios danos à máquina e/ou ao cardan.





Ao mudar a máquina de modelo de trator, verifique novamente as instruções anteriores.

O comprimento do cardan deve estar entre os previstos pela norma ISO, e pode ser determinado conforme esquemas seguintes.

Lu = Comprimento util







⚠ ATENÇÃO

A não observância do detalhe, pode ocasionar danos no mancal traseiro da máquina ou no próprio cardan.

- I- faça a ligação do movimento da TDP do trator SEMPRE com o motor em regime de marcha lenta, E SÓ APÓS acelere progressivamente até o regime de trabalho 540 rpm na TDP.
- II- ANTES de desligar o TDP do trator, REDUZA a aceleração do motor para o regime de marcha lenta.

O não cumprimento dessas recomendações, poderá causar graves danos à transmissão.

9.2.2 - Correntes

As correntes deverão ser colocadas de forma que permitam a articulação do cardan em todas as posições.


Quando for colocar a corrente no cone de garfo duplo, certifique-se

que ela toque aproximadamente ¼ da circunferência do cone nas posições de trabalho, inclusive durante as curvas.

A corrente não pode escorregar do cone de garfo duplo, isto é, se estiver muito comprida e/ou mal colocada (mudar o comprimento da corrente se necessário).


Use os pontos de engate indicado pelo fabricante para o encaixe da corrente ao implemento.

Não use a corrente para manter o eixo cardan suspenso.



10 - REGULAGENS 10.1 - Câmbio

Para poder atender a todas as dosagens de adubo e semente, a sua Máquina possui um prático e eficiente Câmbio que permite regular




os sistemas distribuidores de Adubo e Semente. Visando possibilitar a utilização da máquina para fins especiais, podem ser feitas regulagens diferentes para cada lado da máquina e assim existem dois Câmbios, um de cada lado da mesma.


No câmbio, e para efeitos de regulagem, existe uma engrenagem motora, ("a" Fig. 023) duas engrenagens movida ("b" e "c" Fig. 023) e dois esticadores de corrente, ("d" e "e" Fig. 023) um para o acionamento do sistema distribuidor de adubo, outro

para o sistema distribuidor da semente.

A engrenagem motora é acionada pelo eixo de acionamento ("a" Fig. 024), que recebe movimento da roda, através da ligação pela catraca ("b" Fig. 024) A catraca tem a finalidade de interromper o acionamento quando a máquina é levantada do solo, impedindo assim o funcionamento dos sistemas. Também pode ser acionada manualmente, "parando" metade da máquina. Esta função é muitíssimo útil quando se procede ao arremate dos talhões, no fim da semeadura. No topo do eixo de acionamento estão fixadas



duas engrenagens "Engrenagens Motoras", sendo a interna para o sistema de adubação e a externa para o sistema de distribuição de sementes. As engrenagens necessárias para as diversas regulagens estão fixadas num suporte fixo no chassi da máquina.



Para regular as quantidades de adubo e semente preconizadas, proceda do seguinte modo:

Retire a capa do câmbio ("a" Fig. 025), desapertando as três porcas de orelha.


Afrouxe o parafuso fixador do esticador de corrente ("a" Fig. 026).

Solte, através dos pinos, as Engrenagens que vai trocar.

Retire do suporte as Engrenagens que vai utilizar e coloque-as nos respectivos lugares, tendo o cuidado de não confundir engrenagem motora com engrenagem movida.

Coloque o esticador de corrente numa posição tal que mantenha a corrente esticada, porém com alguma folga. Aperte o parafuso fixador. Recoloque os pinos fixadores e a tampa, tendo o cuidado de não apertar demasiado as porcas de orelha.


Ao proceder a esta regulagem, regule primeiro o sistema distribuidor



de adubo e só após, o sistema distribuidor de sementes, utilizando para estas regulagens as tabelas que apresentamos neste manual. Deverá considerar que as Tabelas, embora elaboradas com os resultados de testes efetuados por nossos Serviços Técnicos poderão, eventualmente, dar resultados diferentes, sobretudo a Tabela de Distribuição de Fertilizantes, em virtude das diferentes características dos diversos adubos comerciais. Assim, deverá conferir atentamente no campo a dosagem real que a sua máquina está distribuindo.

Quaisquer dúvidas, entre em contato com os nossos Serviços Técnicos


10.2 - Regulagem de profundidade de colocação de adubo e semente




A sua **Magnum JM2680 PD** possui os seguintes elementos ativos:

- Disco de Corte acoplado em sistema pantográfico, destinado a cortar a palhada e a fazer o primeiro corte no solo, facilitando o trabalho do disco duplo do adubo.

- Disco Duplo (Fig. 028) acoplado em sistema pantográfico, destinado a abrir o sulco para deposição do adubo.
- Disco Duplo acoplado em sistema pivotado, destinado à abertura do sulco para deposição da semente.





- Em alternativa, sulcador profundo (Fig. 029) destinado a "abrir" o fundo do sulco, permitindo uma penetração mais fácil das raízes e a colocação do adubo a um nível mais profundo, de acordo com a recomendação agronômica.



Como estes sistemas estão de certo modo interligados, há necessidade de serem regulados de forma a poderem desempenhar a sua função, sem interferirem uns nos outros, o que prejudicaria o desempenho da máquina.

Um modo prático de conseguir uma boa regulagem é o seguinte:

Com a máquina com meia carga de adubo e semente e acoplada ao trator com o qual irá trabalhar, dirija-se ao local de plantio.

- 1) Baixe a máquina acionando o comando do trator e certificando-se de que o sistema hidráulico foi completamente acionado.
- 2) Nivele perfeitamente a máquina, acionando o regulador do cabecalho.
- 3) Desaperte as porcas dos parafusos tensores das duas molas do disco de corte, disco duplo do adubo (ou sulcador) e solte as buchas que dão pressão às molas do disco duplo da semente.
- 4) Avance com o trator alguns metros em velocidade reduzida e já terá uma idéia do comportamento da máquina relativamente à situação da sua lavoura (tipo e estado da palhada, dureza do solo, etc).
- 5) Comece dando alguma pressão às molas tensoras do disco de corte e disco duplo do adubo e vá avançando alguns metros, observando o desempenho da máquina corte da palhada, corte do solo, abertura do sulco e profundidade de deposição do adubo. Se necessário, aumente a pressão apertando as porcas nos parafusos tensores. Porém, não coloque mais pressão do que a necessária. Se estiver trabalhando com sulcador profundo, verificará que a sua penetração é muito fácil, quase que independendo da ação da mola.
- 6) Após regulado o disco de corte e disco duplo do adubo, encoste e aperte a contra-porca de fixação. Regule a pressão das molas do disco duplo da semente, subindo as buchas inferiores (atuam sobre as molas) e subindo também as buchas superiores para permitirem que a vareta desça o necessário.
- 7) Após, regule as rodas limitadoras de profundidade (Fig.009) e verifique, abrindo o sulco no solo, a **profundidade real** que ficou o adubo e a semente. As rodas limitadoras de profundidade deverão trabalhar com bastante pressão sobre o solo, a fim de poderem seguir os contornos do solo e assim colocar as sementes à mesma profundidade e assim garantindo uma emergência uniforme das plantinhas.


Obs: Se der pressão demasiada às molas, corre o risco da máquina ser levantada pela reação do solo à penetração, aumentada pela potência das molas.

A capacidade de penetração da máquina é conseguida através da pressão adequada e conjugada dos elementos ativos.


10.2.1 - Hastes de molas duplas

A regulagem da profundidade da semente é feita através das buchas com parafusos presos nas varetas. Através do comando hidráulico, levante a máquina. Desaperte a bucha inferior e coloque-a aproximadamente 8 cm da base. Aperte bem, colocando todas as buchas à mesma altura. As buchas superiores deverão ser colocadas acima do limitador a mesma distância usada nas buchas inferiores, para que a vareta possa descer e assim permitir que o disco duplo penetre no solo. Ajuste de acordo com a profundidade requerida pela cultura.

Tal como no adubo, poderá usar as molas de acordo com a dureza do solo que estiver trabalhando.



10.2.2 - Controle de profundidade das sementes




O sistema de controle de profundidade das sementes é feito individualmente através das rodas de controle de profundidade ("a" Fig. 031) autolimpantes independentes, situadas ao lado do sulcador de disco duplo da semente, com a regulagem feita por um comando colocado na traseira da unidade de plantio, que deverá ser posicionado através da alavanca nos furos de regulagem para maior ou menor profundidade. O balancim serve de top para o braço de

controle de profundidade. Coloque todos os conjuntos com a mesma regulagem.

Deverá abrir a linha de plantio no solo, a fim de verificar a profundidade e poder efetuar as correções necessárias.

As rodas de controle de profundidade, deverão apoiarse firmemente no solo, para que possam acompanhar o perfil do mesmo, garantindo deste modo que as sementes serão colocadas todas



à mesma profundidade, possibilitando assim uma germinação uniforme das mesmas.

Como são independentes, caso surja algum obstáculo no curso de uma delas, esta se levantará passando por cima do obstáculo e posteriormente retornando à posição inicial, sem levantar o sulcador de disco duplo de sua posição normal. (Fig. 032)

10.3 - Nivelamento da máquina

A máquina deverá trabalhar nivelada. Para isso, no local de trabalho, e após os sulcadores e discos duplos tenham penetrado no solo, deverá proceder ao nivelamento da máquina atuando sobre o parafuso de roscas contrárias (tipo terceiro ponto) que se encontra sobre o cabeçalho da máquina, encurtando-o ou aumentando-o até que a máquina esteja perfeitamente nivelada.

10.4 - Compactação e cobertura das sementes


O sistema de compactação e cobertura da semente tem a finalidade de fechar o sulco e cobrir a semente para que tenha um perfeito contato com o solo e assim possa germinar com facilidade.

É constituído por duas bandas de borracha, posicionadas em "V",

que permite regulagens dos ângulos de entrada e saída, para maior ou menor quantidade de terra sobre a semente, para a regulagem do ângulo de cobertura de sementes solte o parafuso e acione a alavanca ("b" Fig. 033) na posição desejada

Para regular a pressão sobre o solo, movimente a manopla ("a" Fig. 033) para frente para aumentar a pressão da mola através e para tras para diminuir.

Efetue a mesma regulagem para todas as unidades de plantio.



10.5 - Regulagem do Marcador de Linha

O uso dos marcadores de linhas é importante para que se consiga uma semeadura perfeita, pois faz com que a linha que esta sendo semeada, fique eqüidistante (mesma distância) da ultima linha semeada, facilitando assim as futuras operações de cultivo, e aproveitando por completo a área para o plantio.

Sua operação é automática, conforme a plantadora é levantada ou abaixada. nas manobras da semeadura.

Para fazer uma regulagem correta e rápida dos marcadores de linha deve se obedecer a seqüência abaixo:-

- a) Abaixar totalmente a plantadora (posição de trabalho);
- b) Desarmar as trancas do mecanismo de acionamento dos marcadores.
- c) Fixar os marcadores nas laterais da máquina, desapertar os parafusos, fixadores dos tubos telescópicos e posicionar o marcador no espaçamento desejado. O disco deverá ser posicionado de maneira que faça uma marca visível no terreno. Em seguida aperte os parafusos fixadores;
- d) Regule as correntes de maneira que fiquem levemente esticadas, mantendo os discos no solo.

O marcador de linha que fica abaixado ou na posição de trabalho, indica ao lado do terreno a semear. Ao iniciar o plantio, partindo do meio do campo e não da lateral. Há necessidade de abaixar os dois marcadores e após ter feito a primeira passagem, seguirá então com um marcador apenas. As marcas deixadas pelos discos dos marcadores de linha normalmente são utilizadas para passar os pneus do trator.

Cálculo do Marcador de Linhas

O comprimento total do braço do marcador de linhas deve ser calculado pela fórmula:

$$D = \frac{e (n + 1) - b}{2}$$
 Para marcação pelo pneu mais próximo da linha semeada

$$D = \frac{e (n + 1) + b}{2}$$
 Para marcação pelo pneu mais longe da linha semeada

D = Distância do disco marcador ao centro do disco duplo da unidade semeadora externa;

n = Número de linhas:


b = Bitola do trator (em metros);

e = Espaçamento entre linhas.

EXEMPLO:

$$e = 0.70$$
 $n = 6$ $b = 1.42 m$

$$D = \frac{0.70 (6 + 1) - 1.42}{2} = 1.74 \text{ m}$$



10.6 - Montagem das Barras Estabilizadoras


Para a montagem das barras estabilizadoras, deve ser observado o seguinte:

- a)- Nas unidades de plantio curtas há necessidade de utilizar os alongadores para fixação das barras estabilizadoras. Prenda as mesmas através dos parafusos;
- b)- As barras estabilizadoras são fixadas no suporte da unidade de plantio, sendo que no furo de cada barra deve ser colocado um bucha para permitir a articulação das unidades de plantio.
- c)- Nas unidades de plantio centrais são colocadas duas barras estabilizadoras, devendo uma sobrepor sobre a outra, observando na montagem das buchas no furo das mesmas.


⚠ ATENÇÃO

Observe a posição dos furos da barra estabilizadoras quando da montagem.

BARRAS ESTABILIZADORAS CURTAS



BARRAS ESTABILIZADORAS LONGAS



10.7 - Distribuição de fertilizantes

10.7.1 - Cálculo para determinação da quantidade de distribuição de adubo

Como dizemos, embora esta tabela tenha sido elaborada com base em resultados de testes, deverá ser seguida como orientação básica dado que o peso específico do adubo varia muito com a marca, formulação, lote, etc.

Para ser mais fácil a regulagem da sua plantadora, apresentamos a seguir um modo muito simples para determinar a quantidade de adubo.

Para isso, basta usar a fórmula que apresentamos, colocando os valores reais, que são os da sua fazenda.

Fórmula:
$$X = \frac{B \times C}{A} \times D$$

Neste Caso:

- A É a área a ser adubada, expressa em m²;
- B É o espacamento entre as linhas de cultura em milímetros:
- C É a quantidade de adubo que deseja distribuir na área em questão;
 - D É o espaço a percorrer para o teste de débito de adubo:
- X É a quantidade, em gramas, que deverá cair, por linha, após percorrer o espaço determinado.

Exemplificando, se desejar distribuir 350 kg/ha, numa cultura com espaçamento de 0,80 m entre linhas, deverá proceder do seguinte modo:

$$X = \frac{B \times C}{A} \times D$$
 $X = \frac{800 \times 350}{10000} \times 50$ $X = 1.400 g$

Jumil

Assim, em 50 metros percorridos cairão 1.400 g/linha.

Se desejar fazer a contraprova, proceda do seguinte modo:

Num hectare, ou seja, em 10.000m2 plantados a 0,80m entre linhas, há 12.500 metros lineares (10.000m2/0,80m = 12.500m lineares). Se em 50 metros percorridos caíram 1.400g de adubo, em 12.500m cairão 350kg, que é a dosagem pretendida.

Para fazer este teste, deverá dedicar especial atenção ao fato de que todas as roscas sem fim transportadoras de adubo deverão estar abastecidas e, só após deverá começar o teste e a recolhida do adubo em sacos plásticos que deverão ser identificados e pesados.

Este teste deverá ser realizado no local onde será efetuado o plantio, com a mesma velocidade.

Poderá, também, ser feito no galpão, dando n voltas na roda, correspondentes ao espaço que será percorrido.

Exemplo: se o perímetro da roda for 2 metros, serão dadas 25 voltas para equivaler a 50 metros lineares, recolhendo-se o adubo que caiu durante essas voltas.

Normalmente este teste não é rigoroso, pela dificuldade de se manter um impulso contínuo à roda, bem como manter a velocidade de plantio.



Tabela de Distribuição de Fertilizantes

			_		_	_	_										_			_			
		110	64	72	81	88	96	102	108	112	121	127	137	143	152	155	162	167	171	179	186	191	196
		100	20	08	68	86	105	112	119	123	133	139	151	157	167	171	179	183	188	196	205	211	216
		92	74	84	94	103	111	118	126	129	140	146	159	165	175	180	188	193	198	207	216	222	227
		90	78	88	66	109	117	125	133	136	148	155	167	175	185	190	198	204	209	218	228	234	240
		85	83	94	105	116	124	132	140	144	157	164	177	185	196	201	210	216	222	231	241	248	254
	တ္သ	80	88	66	112	123	132	140	149	153	167	174	188	196	208	214	223	229	235	246	256	263	270
ctare	tímetro	92	92	105	118	129	138	148	157	162	175	183	198	207	219	225	235	241	248	259	270	277	284
Quilogramas por Hectare	ım ceni	20	100	114	128	140	150	160	170	175	190	199	215	225	238	244	255	262	269	281	293	301	309
ramas	ento e	9	108	122	137	151	162	173	184	189	205	214	232	242	256	263	275	282	290	302	315	324	332
Quilog	Espaçamento em centímetros	09	117	133	149	164	175	187	199	205	222	232	251	262	278	285	298	306	314	327	342	351	360
	Щ	22	128	145	162	179	191	204	217	223	242	253	274	286	303	311	325	333	342	357	373	383	393
		20	140	159	179	196	211	225	239	246	267	278	301	314	333	342	357	367	377	393	410	421	432
		47,5	148	167	188	207	222	236	251	259	281	293	317	331	351	360	376	386	396	414	432	443	455
		45	156	177	198	218	234	249	265	273	296	309	335	349	370	380	397	408	418	437	456	468	480
		42,5	165	187	210	231	248	264	281	289	314	327	354	370	392	402	420	431	443	462	482	495	509
		40	175	199	223	246	263	281	298	307	333	348	377	393	417	427	447	458	471	491	513	526	540
Gramas	50 m n/1 inha	2	351	398	447	491	526	561	969	614	299	969	753	786	834	854	893	917	941	982	1025	1053	1081
	Engren. Motriz x		15x42	17x42	15x33	15x30	15x28	24×42	17x28	15x24	19x28	17x24	23×30	24×30	28x33	20x23	30x33	28x30	23x24	28×28	24×23	30x28	33x30

Gramas C) Jolino	Quilogramas por Hectare	por H	ectare						
b/ Linh	g					Ш	spaçar	Espaçamento em centímetros	em cer	ıtímetro	SC					
	40	42,5	45	47,5	20	22	60	65	70	76	80	82	90	92	100	110
1113	222	524	495	469	445	405	371	343	318	293	278	262	247	234	223	202
1146	573	539	509	483	458	417	382	353	327	302	287	270	255	241	229	208
1196	598	563	532	504	478	435	399	368	342	315	299	281	266	252	239	217
1228	614	578	546	517	491	447	409	378	351	323	307	289	273	259	246	223
1281	641	603	569	540	513	466	427	394	366	337	320	301	285	270	256	233
1329	665	625	591	260	532	483	443	409	380	350	332	313	295	280	266	242
1387	693	653	616	584	555	504	462	427	396	365	347	326	308	292	277	252
1410	705	663	626	593	564	513	470	434	403	371	352	332	313	297	282	256
1448	724	681	643	610	579	526	483	445	414	381	362	341	322	305	290	263
1506	753	709	699	634	603	548	502	463	430	396	377	354	335	317	301	274
1551	276	730	689	653	620	564	517	477	443	408	388	365	345	327	310	282
1618	809	761	719	681	647	588	539	498	462	426	405	381	360	341	324	294
1706	853	803	758	718	682	620	269	525	487	449	427	401	379	329	341	310
1794	897	844	797	755	718	652	598	552	513	472	448	422	399	378	359	326
1907	953	897	848	803	763	693	636	282	545	502	477	449	424	401	381	347
1965	982	925	873	827	786	714	655	605	561	517	491	462	437	414	393	357
2161	1081	1017	961	910	864	786	720	665	617	569	540	509	480	455	432	393
2427	1214	1142	1079	1022	971	883	809	747	693	639	607	571	539	511	485	441
2751	1375	1294	1223	1158	1100	1000	917	846	786	724	688	647	611	579	550	200



TAB	BELA DE D	ISTRIBUIÇÃO	DE FE	RTILIZA	ANTE -	JM 2580	0/2680 (passo i	25 mm)	
RELAÇ.	ÃO DE	GRAMAS 50			KILOGI	RAMAS	POR HE	CTARE		
TRANSN	MSSÃO	METROS		ES	PAÇAM	ENTOS I	EM CEN	TÍMETR	os	
MOTORA	MOVIDA	P/LINHA	40	42,5	45	47,5	50	55	60	65
15	42	199	99	94	88	84	80	72	66	61
17	42	225	113	106	100	95	90	82	75	69
15	33	253	127	119	112	107	101	92	84	78
15	30	278	139	131	124	117	111	101	93	86
15	28	298	149	140	133	126	119	108	99	92
24	42	318	159	150	141	134	127	116	106	98
17	28	338	169	159	150	142	135	123	113	104
15	24	348	174	164	155	146	139	127	116	107
19	28	378	189	178	168	159	151	137	126	116
17	24	394	197	186	175	166	158	143	131	121
23	30	427	213	201	190	180	171	155	142	131
24	30	445	223	210	198	188	178	162	148	137
28	33	472	236	222	210	199	189	172	157	145
20	23	484	242	228	215	204	194	176	161	149
30	33	506	253	238	225	213	202	184	169	156
28	30	520	260	245	231	219	208	189	173	160
23	24	533	267	251	237	225	213	194	178	164
28	28	557	278	262	247	234	223	202	186	171
24	23	581	290	273	258	245	232	211	194	179
30	28	596	298	281	265	251	239	217	199	184
33	30	612	306	288	272	258	245	223	204	188
17	15	631	315	297	280	266	252	229	210	194
28	24	649	325	306	289	273	260	236	216	200
28	23	678	339	319	301	285	271	246	226	209
30	24	696	348	327	309	293	278	253	232	214
30	23	726	363	342	323	306	290	264	242	223
23	17	753	377	354	335	317	301	274	251	232
24	17	786	393	370	349	331	314	286	262	242
33	23	799	399	376	355	336	319	290	266	246
28	19	820	410	386	365	345	328	298	273	252
23	15	854	427	402	379	359	341	310	285	263
30	19	879	439	414	391	370	352	320	293	270
28	17	917	458	431	408	386	367	333	306	282
33	19	967	483	455	430	407	387	352	322	297
42	23	1017	508	478	452	428	407	370	339	313
33	17	1081	540	509	480	455	432	393	360	332
30	15	1113	557	524	495	469	445	405	371	343
33	15	1225	612	576	544	516	490	445	408	377
42	17	1375	688	647	611	579	550	500	458	423
42	15	1559	779	734	693	656	623	567	520	480



TAB	ELA DE D	ISTRIBUIÇÃO	DE FE	RTILIZA	NTE -	JM 2580	0/2680 (passo	25 mm)	1
RELAÇ		GRAMAS 50			KILOGI	RAMAS	POR HE	CTARE		
TRANSI	MSSÃO	METROS		ES	PAÇAM	ENTOS	EM CEN	TÍMETR	os	
MOTORA	MOVIDA	P/LINHA	70	76	80	85	90	95	100	110
15	42	199	57	52	50	47	44	42	40	36
17	42	225	64	59	56	53	50	47	45	41
15	33	253	72	67	63	60	56	53	51	46
15	30	278	80	73	70	65	62	59	56	51
15	28	298	85	78	75	70	66	63	60	54
24	42	318	91	84	80	75	71	67	64	58
17	28	338	97	89	84	80	75	71	68	61
15	24	348	99	92	87	82	77	73	70	63
19	28	378	108	99	94	89	84	80	76	69
17	24	394	113	104	99	93	88	83	79	72
23	30	427	122	112	107	100	95	90	85	78
24	30	445	127	117	111	105	99	94	89	81
28	33	472	135	124	118	111	105	99	94	86
20	23	484	138	127	121	114	108	102	97	88
30	33	506	145	133	127	119	112	107	101	92
28	30	520	148	137	130	122	115	109	104	94
23	24	533	152	140	133	126	119	112	107	97
28	28	557	159	146	139	131	124	117	111	101
24	23	581	166	153	145	137	129	122	116	106
30	28	596	170	157	149	140	133	126	119	108
33	30	612	175	161	153	144	136	129	122	111
17	15	631	180	166	158	148	140	133	126	115
28	24	649	186	171	162	153	144	137	130	118
28	23	678	194	178	169	159	151	143	136	123
30	24	696	199	183	174	164	155	146	139	127
30	23	726	207	191	182	171	161	153	145	132
23	17	753	215	198	188	177	167	159	151	137
24	17	786	225	207	196	185	175	165	157	143
33	23	799	228	210	200	188	177	168	160	145
28	19	820	234	216	205	193	182	173	164	149
23	15	854	244	225	213	201	190	180	171	155
30	19	879	251	231	220	207	195	185	176	160
28	17	917	262	241	229	216	204	193	183	167
33	19	967	276	254	242	227	215	204	193	176
42	23	1017	290	268	254	239	226	214	203	185
33	17	1081	309	284	270	254	240	227	216	196
30	15	1113	318	293	278	262	247	234	223	202
33	15	1225	350	322	306	288	272	258	245	223
42	17	1375	393	362	344	324	306	290	275	250
42	15	1559	445	410	390	367	346	328	312	283


10.8 - Distribuição de Sementes

A sua plantadora é equipada com sistema de seleção e distribuição de sementes pneumático por aspiração, pressão negativamente (vácuo). É o sistema que atualmente equipa as semeadoras de maior precisão do mundo.

10.8.1 - Seletor

O seletor tem a função de deixar apenas uma semente em cada furo.


Durante a aspiração, várias sementes aderem ao mesmo furo, como se fossem passar por ele, arrastadas pela forço da aspiração. A ação do seletor (Fig. 037) é eliminar as sementes em demasia, deixando apenas uma que, pela rotação do disco, é levada até o local onde cessa a aspiração, sendo então liberada e através do tubo condutor, de formato especial, chega ao solo com velocidade reduzida.



10.8.2 - Corpo do Distribuidor

O corpo do distribuidor (Fig. 038) é composto de:


- a) Inserto de apoio do disco;
- b) Prato de fixação do inserto.



10.8.2.1 - Inserto de apoio do disco

O inserto de apoio do disco ("a" Fig. 039) sobre o qual gira o disco distribuidor de sementes, deverá ser plano e em bom estado. RECOMENDAMOS VERIFICÁ-LO PERIODICAMENTE E TROCÁ-LO, CASO NECESSÁRIO, A CADA 500 A 1.000 ha (HECTARE) LINHA DE PLANTIO, DEPENDENDO DA POEIRA DO LOCAL DE TRABALHO, LIMPEZA PERIÓDICA, ETC.

Para a substituição do inserto, deve-se verificar atentamente para que os encaixes do mesmo estejam posicionados corretamente no alojamento do corpo do distribuidor. Posteriormente fixá-lo através do prato ("b" Fig. 000) e parafusos de fixação.



10.8.3 - Tampa do Distribuidor


A tampa do distribuidor possui uma comporta ("a" Fig. 000) que controla a chegada e o nível das sementes assegurando um abastecimento constante do disco.

Dependendo das sementes utilizadas, existem duas posições básicas

de regulagem da placa e tela de nível na comporta que deverão ser verificadas e usadas. Caso necessário, porém, posições intermediárias poderão ser usadas também.

Posição 1 - POSIÇÃO ALTA, para sementes grandes (milho, soja, ervilha, amendoim, algodão, etc).

Posição 2 - POSIÇÃO BAIXA, para sementes pequenas ou médias (girassol, sorgo, crotalária, tomate, soja tipo pequena, etc).



A regulagem da comporta é feita através da movimentação da placa

de nível, depois de desapertar os parafusos de fixação. O conjunto possui também uma tela plástica montada em baixo da placa de nível para controlar o nível de grãos junto ao disco ("b" Fig. 040).

⚠ ATENÇÃO

Antes do início de cada temporada certifique-se do bom estado da tela plástica. O ejetor facilita a regularidade na saída dos grãos. Recomendamos verificar periodicamente sua flexibilidade e bom estado.

⚠ ATENÇÃO

Efetue limpezas com esponjas de aço diariamente no interior da caixa distribuidora de sementes e nos discos de plantio.

△ IMPORTANTE

Sua plantadora é uma máquina altamente precisa e necessita de tratamento adequado para lhe oferecer o melhor desempenho.


10.8.4 - Regulagens na distribuição

Dois fatores influenciam no grau de precisão da Exacta Air.

- 1 A posição do seletor (Fig. 000) em relação aos furos do disco.
 É necessário ajustar o seletor conforme o tamanho da semente a ser semeada.
- 2 A potência de aspiração (depressão) existente ao nível do disco. É necessário adaptar a potência de aspiração ao peso das sementes.
- O sistema de distribuição e seleção de sementes da Exacta air, permite uma regulagem única de:
 - posição do seletor em relação ao tamanho da semente;
 - adaptação da aspiração ao peso das sementes.

A alavanca reguladora posicionada na direção do sinal (+) na escala afasta o seletor dos furos do disco, aumentando a aspiração, fechando a tomada de ar, o que provoca uma tendência aos duplos.

A alavanca reguladora posicionada na direção do sinal (-) na escala aproxima o seletor dos furos dos discos e reduz a aspiração, abrindo a tomada de ar o que provoca uma tendência às falhas.



Posições sugeri	das no índice 1;
Milho	+ 1 (0 a + 2)
Girassol	+ 1 (0 a + 2)
Colza	+ 2
Feijão	+ 4
Soja / Ervilha	+ 5
Sorgo	+ 3


⚠ ATENÇÃO

Estas posições são para velocidades na tomada de potência de 540 rpm, salvo as sementes graúdas, onde uma velocidade ligeiramente superior a 540 rpm pode ser necessária.

As posições acima são somente indicativas, os controles iniciais e acompanhamento durante o plantio são indispensáveis.

10.8.5 - Troca dos Discos para Semente

Para a montagem ou substituição dos discos distribuidores de sementes, deve-se soltar as borboletas, retirar a tampa com visor e o seletor e sementes. Retire o disco que se encontra no conjunto e coloque o disco desejado (Fig. 042), observando-se o lado correto. Para montar, efetue as mesmas operações acima, mas no sentido inverso.



⚠ ATENÇÃO

Para cada tipo de semente será necessário utilizar o disco com o número de furos e diâmetro adequado (ver lista de discos).

Antes de colocar a máquina em operação, certifique-se de que as caixas de distribuição estão equipadas com os discos convenientes e perfeitamente reguladas.

O seletor de sementes é colocado sobre o disco.

As sementes deverão ser tratadas de acordo com as instruções do fornecedor do produto. Após o tratamento deverão ser secas à sombra, e só após a completa secagem devem ser utilizadas para o plantio.

Recomendamos o uso de grafite juntamente com a semente, e ou talco industrial quando houver muita umidade do ar.

10.8.6 - Regulagem da Quantidade de Sementes

A seguir é apresentada a tabela indicativa para distribuição de sementes.

Os valores são calculados e estão sujeitos a variações devido a fatores do índice de patinação da roda motriz, condições de solo, índice de germinação da semente e velocidade na operação de plantio.

Nesta tabela é apresentada os dados para o uso de cada disco, com as engrenagens motriz de 17 e 25 dentes do eixo da catraca, e engrenagens motriz e movida do câmbio de distribuição de sementes.

Antes de iniciar o plantio, deverá fazer uma verificação do desempenho do disco relativamente à semente utilizada. A máquina sai de fábrica equipada com o disco mais adequado, mas eventualmente poderá haver necessidade de trocar o disco. Para fazer esta verificação, ligue a TDP, a fim de estabelecer vácuo nas caixas de distribuição. No lado direito da máquina, acione com a manivela que acompanha a máquina o eixo sextavado que atravessa as caixinhas que acionam os cardans das unidades semeadoras. Ao acionar, pode-se, através do visor, ver que o disco da unidade de distribuição se move e está com sementes nos furos. Aí, sempre mantendo um movimento contínuo, vá acionando o seletor através da alavanca que se encontra na parte traseira da caixa de distribuição, sabendo que:


- Se estiverem passando 2 ou mais sementes por furo, deverá posicionar a alavanca do seletor para o lado (negativo) (Fig. 043);
- Se houver falhas, deverá posicionar o alavanca do seletor para o lado + (positivo) (Fig. 044).


Vai haver um ponto ideal, onde o disco rodará com apenas uma semente por furo. Aí, deverá regular todas as caixas na mesma posição, mas deverá certificar-se quando a máquina estiver trabalhando através dos visores, se existem duplos/triplos ou falhas, devendo proceder à correção dos seletores.


		QUAN	TIDADE DE SEN	QUANTIDADE DE SEMENTES POR METRO LINEAR	IETRO LINEAR		
				DISCOS - NÚMEROS DE FUROS	ROS DE FURO	S	
		30	45	09	75	06	120
RELAÇ TRANSI	RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO	MILHO AMENDOIM	SORGO FEIJÃO ALGODÃO GIRASSOL	FEIJÃO SOJA ALGODÃO	SOJA	Vros	SORGO TOMATE ARROZ
MOTORA	MOVIDA		S	SEMENTES POR METRO LINEAR	METRO LINEA	2	
15	33	3.6	5.4	7.1	8.9	10.7	14.3
17	33	4.0	6.1	8.1	10.1	12.1	16.2
17	30	4.5	6.7	8.9	11.1	13.4	17.8
17	28	4.8	7.2	9.5	11.9	14.3	19.1
19	30	5.0	7.5	10.0	12.4	14.9	19.9
19	28	5.3	8.0	10.7	13.3	16.0	21.3
19	27	5.5	8.3	11.1	13.8	16.6	22.1
17	23	5.8	8.7	11.6	14.5	17.4	23.2
23	90	0.9	0.6	12.1	15.1	18.1	24.1
15	19	6.2	9.3	12.4	15.5	18.6	24.8
23	28	6.5	6.7	12.9	16.1	19.4	25.8
17	19	7.0	10.5	14.1	17.6	21.1	28.1
27	28	7.6	11.4	15.2	18.9	22.7	30.3
28	27	8.2	12.2	16.3	20.4	24.5	32.6
27	23	9.2	13.8	18.5	23.1	27.7	36.9
19	15	10.0	14.9	19.9	24.9	29.9	39.8
27	19	11.2	16.8	22.3	27.9	33.5	44.7
23	15	12.1	18.1	24.1	30.1	36.2	48.2
28	17	12.9	19.4	25.9	32.4	38.8	51.8





10.9 - Esquema de Montagem e Espaçamento














































































11 - OPERAÇÃO 11.1 - Preparação do trator

Proceda uma revisão geral no trator, de forma possa efetuar um plantio sem interrupções motivadas por avaria do trator. Lembre-se de que o seu prazo de plantio é curto, e está dependente de condições climáticas, sobre as quais não terá influência. Assim, além de uma revisão no motor e sistema hidráulico, proceda a uma revisão do sistema de acoplamento três pontos, braços horizontais, braços verticais, correntes esticadoras, roscas de ajuste dos braços verticais, sobretudo o braço direito cujo tamanho é ajustável, rosca de ajuste do braço do terceiro ponto, pressão dos pneus, necessidade de lastreamento com água para melhorar a tração, etc.

Verifique e ajuste a bitola do trator (medida de centro a centro dos pneus do trator), de acordo com a seguinte regra:

TRATOR DE RODADO E TRAÇÃO SIMPLES

Coloque a bitola (centro a centro dos pneus) a uma distância equivalente a duas vezes o espaçamento usado entre linhas.

TRATOR DE RODADO DUPLO E TRAÇÃO SIMPLES

Coloque a bitola (centro a centro das rodas externas) tão perto quanto possível de uma distância equivalente a quatro vezes o espaçamento usado entre linhas.

TRATOR DE RODADO SIMPLES E TRAÇÃO NAS QUATRO RODAS

Coloque a bitola (centro a centro dos pneus) a uma distância tão próxima quanto possível do equivalente a duas vezes o espaçamento usado entre linhas.

Verifique a pressão dos pneus do trator de acordo com o recomendado pelo fabricante, podendo se necessário, lastrear os pneus traseiros com água, dado que o esforço de tração em certos casos é grande.

Como a plantadora vai montada no sistema de três pontos do hidráulico do trator, é absolutamente natural que a frente do trator, em determinadas circunstâncias, tenda a erguer-se do solo. Para compensar essa tendência, os fabricantes de trator colocam na frente do mesmo um suporte destinado a suportar pesos, que são usados para equilibrar



o trator, devendo ser retirados quando não forem necessários. Uma maneira prática de se determinar a quantidade mínima de pesos para equilibrar o trator, é a seguinte: numa balança pese sòmente o rodado da frente do trator, sem o implemento acoplado.

Após o acoplamento, coloque-o em posição de transporte, ou seja, com o implemento na sua posição mais elevada (erguido por completo pelo sistema hidráulico) e pese novamente o rodado da frente. Deverá colocar os pesos necessários para obter, no mínimo, mais da metade do peso inicial

Deverá usar os pesos que são fornecidos com o trator, ou proceder à aquisição dos mesmos numa revenda autorizada, evitando tanto quanto possível, colocar pesos nas rodas dianteiras.

⚠ ATENÇÃO

A colocação de pesos dianteiros (lastro) nem sempre possibilita a manutenção da estabilidade necessária ao conjunto tratorimplemento, sobretudo se for dirigido demasiado rápido e e terreno irregular com o equipamento erguido. Seja prudente e dirija devagar e com muita atenção, sobretudo nestas condições.

11.2 - Velocidade de trabalho

A velocidade de trabalho é muito importante na semeadura, influindo na distribuição das sementes e na quebra ou injurias sofridas pelas mesmas.

As velocidades ideais para semeadura de diversas culturas, são dadas a seguir:

VELOCIDADE DE TRABALHO		
SOJA	até 8 km/h	
AMENDOIM	até 7 km/h	
FEIJÃO	até 8 km/h	
GIRASSOL	4 a 6 km/h	
MILHO	5 a 6 km/h	
SORGO	6 a 8 km/h	
ARROZ	6 a 8 km/h	
ALGODÃO	6 a 8 km/h	

12 - MANUTENÇÃO

Nesta secção sugere-se alguns cuidados de manutenção, os quais uma vez tomados permitirão uma vida útil mais longa do equipamento e um melhor desempenho do mesmo.

Periodicamente deve-se efetuar um reparo geral na maquina.

Os itens descritos abaixo são de extrema importância para um perfeito funcionamento da maquina e um trabalho sem interrupções.

12.1- Limpeza geral do implemento

Se for armazenar o seu implemento até a época de uso da safra seguinte, efetue uma limpeza geral na máquina. Retire os condutores de adubo do depósito, lave-os e guarde-os.

Verifique se todas as partes móveis não apresentam desgastes; se houver necessidade, efetue a reposição, deixando o implemento em ordem para o próximo trabalho. Retoque a pintura, principalmente nas partes de contato com o fertilizantes.

Pulverize o implemento com óleo de mamona (conservante), observando para **não usar óleo queimado.**

Tendo realizado todos os reparos de manutenção, armazene o implemento em local apropriado, fora do contato com as intempéries. Não sobrecarregar o peso da máquina sobre as unidades de adubo e semente.


12.2 - Cuidados com os Pneus

Para assegurar a longa vida dos pneus de seu Implemento, os seguintes cuidados devem ser tomados:

Verifique se a pressão dos pneus de seu implemento estão conforme indicada na tabela abaixo.

Obs: As condições dos restos de culturas são agentes importantes na vida útil do pneu, portanto, evite deixar soqueiras com altura tal que, as mesmas figuem resistentes á ação dos pneus durante o plantio.

Tabela de Inflação Pneus				
Modidos	Capacidade	Pressão	Máxima	
Medidas	de Lonas	kg/cm²	lb/pol ²	
Pneu Militar 6.50 - 16 E	10	4.2	60	




⚠ ATENÇÃO

O pneu deve estar com a pressão correta. A falta ou excesso de pressão provoca o desgaste prematuro dos pneus e alteram a precisão do trabalho.

12.3 - Tensão das Correntes

Caso aconteça das correntes ficarem conforme ("a" Fig. 048), será necessário esticá-la, para efetuar esse ajuste basta soltar os parafusos ("a" e "b' Fig. 046 e 047), em seguida posicionar os esticadores de forma que a corrente fique levemente esticada conforme figura (Fig. 049).



ATENÇÃO

É de extrema importância que verifique diariamente a tensão das correntes.

12.4 - Lubrificação

Alubrificação é a melhor garantia do bom funcionamento e desempenho do equipamento. Esta prática prolonga a vida útil das peças móveis e ajuda na economia dos custos de manutenção.

Antes de iniciar o trabalho, certifique-se que o equipamento está adequadamente lubrificado, seguindo as orientações do Plano de Lubrificação.

Neste Plano de Lubrificação, consideramos o equipamento funcionando em condições normais de trabalho, em serviços severos recomendamos diminuir os intervalos de lubrificação.

⚠ ATENÇÃO

Antes de iniciar a lubrificação, limpe as graxeiras e substitua as danificadas.

12.4.1 - Simbologia de Lubriicação



Lubrifique com graxa à base de sabão de lítio, consistência NLGI-2 em intervalos horas recomendados.



Lubrifique com óleo SAE 30 API-CD/CF em intervalos horas recomendados.




Limpeza da corrente




Intervalo de lubrificação em horas trabalhadas

12.4.2 - Tabela de Distribuição

LUBRIFICANTE				EC	EQUIVALÊNCIA				
RECOMENDADO PETROBRAS BARDAHL	PETROBRAS	BARDAHL	SHELL	TEXACO	IPIRANGA	CASTROL	ESSO	MOBIL OIL VALVOLINE	VALVOLINE
GRAXA A BASE DE SABÃO DE LÍTIO CONSISTÊNCIA NLGI-2	LUBRAX GMA-2	MAXLUB APG-2EP	ALVANIA 2	MARFAK MP-2	IPIFLEX 2	LM 2	ESSO MULTI H	MOBIL GREASE M P	VALVOLINE PALLADIUM MP 2
ÓLEO SAE 30 API-CD/CF	LUBRAX MD-400/SAE 30 API/CF	AGROLUB 05	RIMULA D 30	URSA LA-3 SAE 30 API CF	ULTRAMO TURBO SAE 30 API CF	TROPICAL TURBO 30	ESSOLUBE X2 30	MOBIL DELVAC 1330	VALVOLINE TURBO DIESEL CF SAE 30





Cardan





Fig. 052

Conj Distribuidor Adubo


Conjunto Disco Marcador




30 E Fig. 054

Engrenagem

Mancal Articulado Cilindro






Corrente do Protetor


50 H

Fig. 058


Braço Regulador

Cabeçalho






Conjunto Suporte Transmissão



Conj. Mancal Dir. Transmissão



Protetor Esquerdo







Fig. 064




Conj Controlador Profundidade

Conj Banda Compactadora "V"












Conj Disco Adubador








Suporte da Rodagem

30H Fig. 069

Mancal Articulação Cilindro



Corrente da Rodagem

Cubo da Roda

13 - INCIDENTES, POSSÍVEIS CAUSAS E SOLUÇÕES

	Possíveis Causas	Soluções	
	1 - Seletor muito baixo	1 - Regule a alavanca no sentido (+);	
	2 - Seletor deformado (não plano)	2 - Substituir o seletor;	
	3 - Disco deformado muito gasto	3 - Substituir o disco;	
/a	4 - Seletor impregnado de	4 - Efetuar a limpeza com esponja de	
	produtos de tratamento de	aço, água e detergente;	
	5 - Inserto de apoio do disco sobre	5 - Substituir o inserto de apoio do	
	a caixa de distribuição deformado	disco:	
	ou gasto;	disco,	
S.	6 - Furos dos discos muito	6 - Adaptar de acordo com a semente;	
Falha Excessiva	pequenos, não adaptados;		
	7 - Furos dos discos entupidos	7 - Efetuar a limpeza com esponja de	
	(tomate, canola, colza, etc);	aço e ar;	
	8 - Velocidade de trabalho	8 - Trabalhar na velocidade indicada	
	excessiva;	,	
"	9 - Tubo de aspiração defeituoso;	9 - Substituir o tubo de aspiração;	
	10 - Velocidade de tomada de	10 - TDP a 540 ou 1000 rpm;	
	potência insuficiente;	,	
	11 - Corpo estranho no meio das	11 - Utilizar sementes selecionadas;	
	sementes;	·	
	12 - Entupimento nos depósitos de	40 Took all an arm arm and a second	
	sementes (tratamento de	12 - Trabalhar com sementes secas;	
	sementes com muita umidade); 13 - Correia da turbina frouxa;	13 - Ajustar a correia;	
	Possíveis Causas	Soluções	
Duplos Excessivos	1 - Seletor muito alta;	1 - Regular para a posição (-);	
	2 - Sulcadores gastos ou		
	embuchados;	2 - Substituir o seletor;	
	3 - Furos dos discos muito	3 - Selecione o disco de acordo com a	
	grandes;	semente;	
	4 - Velocidade excessiva na	4 - Regule a aceleração para obter a	
	tomada de força;	rotação correta - 540 ou 1000 rpm;	
	5 - Velocidade de trabalho		
	excessiva;	5 - Reduzir velocidade para 5 km/h	
	6 - Nível de sementes muito alto	6 - Ver regulagem da placa de nível na	
	na caixa de distribuição;	comporta da tampa do distribuidor;	
	•	•	



		Possíveis Causas	Soluções
		1 - Velocidade de trabalho	1 - Trabalhar na velocidade indicada;
i se	em montes)	excessiva;	·
<u>a</u>	oni	2 - Sulcadores gastos ou	2 - Substituir ou efetuar limpeza dos
١Ħ	Ε	embuchados;	sulcadores;
ě	eπ	3 - Furos dos discos muito	3 - Selecione o disco de acordo com a
Plantio Irregula (falhas, duplos, em mor	os,	grandes, sementes cortadas;	semente;
	협	4 - Terrenos com declives	4 - Em terrenos com inclinação
	, م	acentuados;	superior a 20º (graus), consultar a fábrica para uma tampa especial.
	Jas		5 - A regulagem da comporta é feita
	₽	5 - Comporta do nível não regulada;	através da movimentação da placa de
	l)		nível;
		6 - Ejetor danificado.	6 - Substituir o ejetor.
		Possívois Causas	Soluções
_	σ	1 - Velocidade de plantio excessiva;	1 - Trabalhar com a velocidade
မြ	aq	excessiva;	indicada;
<u>e</u>	e:	2 - Terreno muito úmido e pegajoso nas rodas motrizes;	2 - Efetuar o plantio com o terreno em
ensid o res	ğ	pegajoso nas rodas motrizes;	condições apropriadas;
	3 - Pressão incorreta dos pneus;	3 - Verifique se os pneus estão com 70	
	_	Tresdae meerreta dee priede,	libras por polegada quadrada;
		4 - Comporta do nível não	4 - A regulagem da comporta é feita
	_	regulada. Estranho.	através da movimentação da placa de
		Possíveis Causas	nível. Causas
s no		1 - Corno estranho no meio do	
	ō	adubo.	1 - Use adubo de boa procedência;
na	ad	adubo; 2 - Adubo empedrado; 3 - Entupimento de uma bica de saída, causada pela umidade;	2 - Secar e peneirar o adubo;
<u>e</u>	g	3 - Entupimento de uma bica de	3 - Efetuar a limpeza da bica de saída
l 영	Ad	saída, causada pela umidade;	e usar adubo seco;
Problemas Adubado	*	4 - Rosca sem fim deformado pela	4 - Substituir rosca sem fim;
		presença de algum corpo;	T - Gubantun 1030a 36111 ilili,

Manual de Instruções *JM2680 PD*

Jumil

Anotações